

Procédure DEBUT

1 But

Affecter les ressources mémoire, disque et fichiers.

L'exécution est constituée d'un ensemble de commandes commençant par `DEBUT` et se terminant par `FIN` [U4.11.02], (voir aussi la procédure `POURSUITE` [U4.11.03]).

La commande `DEBUT` qui est exécutée, dès sa lecture par le Superviseur, effectue les tâches suivantes :

- définition des unités logiques des fichiers utilisés en impression,
- définition des caractéristiques des bases de données (gérées par `JEVEUX`) et allocation des fichiers associés,
- lecture des catalogues des éléments et des commandes.

La syntaxe apparemment complexe de cette procédure ne doit pas inquiéter l'utilisateur ; son appel avec les opérandes par défaut, suffisant dans la plupart des cas, est : `DEBUT ()`

Les opérandes sont à utiliser dans le cas d'études nécessitant une taille des fichiers "bases de données" plus importante ou pour dérouter les différents fichiers sur des numéros d'unité logique différents des numéros affectés par défaut.

Les commandes placées avant `DEBUT`, si elles sont syntaxiquement correctes, sont ignorées.

2 Syntaxe

DEBUT

```
(
  ◇ PAR_LOT      = / 'OUI',          [DEFAULT]
                  / 'NON',
  ◇ IMPR_MACRO   = / 'NON',          [DEFAULT]
                  / 'OUI',

  ◇ BASE = _F (   ◆ FICHIER = / 'GLOBALE',
                  / 'VOLATILE',
                  / | LONG_ENRE = lenr, [I]
                  | NMAX_ENRE = nenr, [I]
                  | LONG_REPE = lrep, [I]
                  ),

  ◇ CODE = _F (   ◆ NOM =      nom code,          [K8]
                  ◆ NIV_PUB_WEB = / 'INTERNET' ,
                  / 'INTRANET' ,
                  ◇ VISU_EFICAS = / 'OUI',        [DEFAULT]
                  / 'NON',

                  ),

  ◇ IMPRESSION = _F (   ◆ FICHIER = nomlocal,      [1_Kn]
                        ◆ UNITE =   uniti ,        [1_I]
                        ),

  ◇ ERREUR = _F (ERREUR_F= / 'ABORT',          [DEFAULT]
                  / 'EXCEPTION',

                  ),

  ◇ IGNORE_ALARM = l_vale,          [1_Kn]

  ◇ DEBUG = _F (   JXVERI = / 'OUI',
                  / 'NON',
                  ENVIMA = 'TEST',          [1_Kn]
                  ◇ JEVEUX = / 'OUI',
                  / 'NON',
                  ◇ DVERI = / 'OUI',
                  / 'NON',

                  ),

  ◇ MEMOIRE = _F( ◇ GESTION = / 'RAPIDE',        [DEFAULT]
                  / 'COMPACTE',

                  ◇ TYPE_ALLOCATION = / ty,        [I]
                  / 1,              [DEFAULT]

                  ◇ TAILLE = ta,          [I]

                  ◇ PARTITION = pa,        [R]

                  ◇ TAILLE_BLOC = / 800.,        [DEFAULT]
                  / tbloc,          [R]

                  ◇ DYNAMIQUE = lg,        [I]

                  ),

  ◇ RESERVE_CPU = _F( / VALE = vale          [R]
                     / POURCENTAGE= pcent    [R]

                     ◇ BORNE = / bv,         [R]
                     / 180.              [DEFAULT]

                     ),

)
```

3 Opérandes

3.1 Opérande PAR_LOT

PAR_LOT =

Mode de traitement des commandes :

- 'OUI' : (option par défaut) ; le superviseur analyse **toutes** les commandes avant d'en demander l'exécution.
- 'NON' : après avoir analysé **une** commande le superviseur demande son exécution puis passe à l'analyse (et à l'exécution) de la commande suivante (traitement commande par commande).

3.2 Mot clé IMPR_MACRO

IMPR_MACRO =

Autorise ou non les affichages produits par les macros dans le fichier de message. La lecture des fichiers de message peut être pénible quand elle contient la totalité des échos des sous-commandes générées par la macro elle-même. Par défaut, seul l'écho des commandes explicitement appelées par l'utilisateur dans son jeu de commandes apparaîtra.

3.3 Mot clé BASE

BASE =

La fonctionnalité de ce mot clé est de redéfinir les valeurs des paramètres des fichiers d'accès direct associés aux "bases de données" dans le cas où l'on ne désire pas utiliser ceux fixés par défaut.

Valeurs par défaut des paramètres associés aux bases de données.

GLOBALE

NMAX_ENRE	62914	
LONG_ENRE	100	Kmots
LONG_REPE	2000	
VOLATILE		
NMAX_ENRE	62914	
LONG_ENRE	100	Kmots
LONG_REPE	2000	

Le mot vaut 8 octets sur plate-forme 64 bits sous LINUX 64, TRU64 et IRIX 64, 4 octets sur plate-forme 32 bits sous SOLARIS, HP-UX et WINDOWS-NT, LINUX.

Sous Linux 64, avec les valeurs par défaut, la procédure DEBUT allouera un fichier d'accès direct d'au plus 62914 enregistrements de 100 Kmots (le K vaut 1024) pour la base 'GLOBALE'.

Remarque :

La taille réelle du fichier est dynamique ; elle dépend du volume d'informations à stocker effectivement. Mais cette taille est limitée par les conditions d'exploitation et un paramètre défini parmi les valeurs caractérisant la plate-forme. Sur la plate-forme de référence Linux 64 bits, la taille maximum est fixée à 48 Go. Cette valeur peut être modifiée en passant un argument sur la ligne de commande de l'exécutable derrière le mot clé « -max_base taille » où taille est une valeur réelle mesurée en Mo.

Sur les plates-formes 32 bits, la taille maximum est fixée à 2.047 Go (2 147 483 647), mais le code gère plusieurs fichiers pour aller au delà de cette limite lorsque le paramètre «-max_base » est passé en argument.

Pour la base Globale, qui peut être sauvegardée et ré-utilisée en donnée d'un calcul, la taille maximum en « POURSUITE » est conservée telle quelle si le paramètre « -max_base » n'est pas utilisé, mais peut-être redéfini au besoin de cette manière.

3.3.1 Opérande FICHIER

♦ FICHIER =

Nom symbolique de la base considérée.

3.3.2 Opérands LONG_ENRE / NMAX_ENRE / LONG_REPE

Définition des paramètres de la base de données (fichiers d'accès direct).

/ | LONG_ENRE = lenr

lenr est la longueur des enregistrements en Kmots des fichiers d'accès directs utilisés.

Remarque :

Le gestionnaire de mémoire JEVEUX utilise ce paramètre pour déterminer deux types d'objets : les gros objets qui seront découpés en autant d'enregistrements que nécessaire, et les petits objets qui seront accumulés dans un tampon de la taille d'un enregistrement avant d'être déchargé.

| NMAX_ENRE = nenr

nenr est le nombre d'enregistrements par défaut, cette valeur est déterminée à partir de LONG_ENRE et d'un paramètre d'exploitation sur la plate-forme de référence Linux 64 fixé à 48 Go (51 539 607 552 octets) pour la taille maximale du fichier associé à une base de données, si cette valeur n'a pas été modifiée par l'utilisation du mot-clé -max_base sur la ligne de commande de l'exécutable.

Remarque :

Les deux opérands LONG_ENRE et NMAX_ENRE doivent être utilisés avec précaution, un mauvais usage pouvant conduire à l'arrêt brutal du programme par saturation des fichiers d'accès direct. La cohérence entre la taille maximale du fichier et la valeur résultant du produit des deux paramètres LONG_ENRE et NMAX_ENRE est vérifiée en début d'exécution.

| LONG_REPE = lrep

lrep est la longueur initiale du répertoire (nombre maximal d'objets adressables par JEVEUX), elle est gérée dynamiquement par le gestionnaire de mémoire qui étend la taille du répertoire et de tous les objets système associés au fur et à mesure des besoins.

Remarque :

Le choix par l'utilisateur de modifier ces différents paramètres détermine de façon définitive certaines caractéristiques de la base GLOBALE qui ne peuvent plus être modifiées en POURSUITE.

3.4 Mot clé CODE

CODE =

Définition d'un nom pour l'ensemble d'une étude. Ce mot clé est destiné uniquement aux fichiers de commandes des tests de non régression gérés avec le code source.

La présence de ce mot clé déclenche l'émission d'un message d'information et positionne automatiquement le mode de débogage DEBUG (JXVERI = 'OUI',) qui met en oeuvre des vérifications sur les objets JEVEUX, ce qui peut amener un surcoût à l'exécution. Le comportement en cas d'erreur peut être modifié.

3.4.1 Opérande NOM

♦ NOM = nom code

Nom d'identification de l'étude, ce nom est au plus de 8 caractères.

3.4.2 Opérande NIV_PUB_WEB

♦ NIV_PUB_WEB = 'INTRANET'

Indicateur de niveau de publication. Signifiant que le test est uniquement diffusable sur le réseau interne.

NIV_PUB_WEB = 'INTERNET'

Indique que le test est diffusable tel quel sur le réseau externe.

VISU_EFICAS = 'OUI'

Indique que le fichier de commandes peut être ouvert sans problème avec l'outil EFICAS. Ce mot-clé est essentiellement utilisé pour les tests et à des fins de recette des nouvelles versions de l'outil.

VISU_EFICAS = 'NON'

Signale la présence de source python dans le fichier de commandes ne permettant pas son édition avec l'outil EFICAS.

3.5 Mot clé IMPRESSION

IMPRESSION =

Définition des unités logiques des fichiers utilisés en impression.

3.5.1 Opérande FICHER

♦ FICHER =

Liste de noms symboliques de fichiers.

3.5.2 Opérande UNITE

♦ UNITE = `uniti`

Numéro de l'unité logique associée aux fichiers de la liste.

Si `uniti` est négatif ou nul, il n'y a pas d'impression sur ce(s) fichier(s).

Par défaut :

FICHER	UNITE
'ERREUR'	9
'MESSAGE'	6
'RESULTAT'	8
'MED'	80

La définition de l'association nom de fichier, numéro d'unité logique alimente la structure de données interne au code qui est généré par la commande `DEFI_FICHER` [U4.12.03].

3.6 Mot clé ERREUR

ERREUR =

Permet de récupérer une erreur de type <F> pour effectuer un traitement particulier, ce mécanisme a été mis en place pour vérifier l'émission de message d'erreur dans les tests de non-régression du code. Il est aussi intéressant de pouvoir récupérer proprement la main dans certaines macros (Stanley ou outils métiers) sans s'arrêter brutalement en erreur fatale.

3.6.1 Opérande ERREUR_F

ERREUR_F =

'ABORT' le comportement du code est inchangé et le code s'arrête en imprimant une remontée d'erreur.

'EXCEPTION' on lève l'exception `aster.FatalError` (code 20) et on revient au comportement standard en cas d'erreur ('ABORT')

3.7 Mot clé IGNORE_ALARM

`IGNORE_ALARM =`

Permet à l'utilisateur de supprimer l'affichage de certaines alarmes (dont il connaît l'origine) afin d'identifier plus facilement les autres alarmes qui pourraient apparaître.

Lors de l'exécution de la commande `FIN`, on affiche systématiquement un tableau récapitulatif des alarmes émises pendant l'exécution (et le nombre d'occurrences). Les alarmes ignorées par l'utilisateur sont précédées de '*' pour les distinguer (et elles apparaissent même si elles n'ont pas été émises).

Les alarmes sont désignées à partir de la nomenclature figurant entre les caractères < et >, par exemple : `IGNORE_ALARME = ('MED_2', 'SUPERVIS_40', ...)`.

3.8 Mot clé DEBUG

`DEBUG =`

Option de débogage (réservée aux développeurs et à la maintenance du code).

3.8.1 Opérande JXVERI

`JXVERI =`

Permet de contrôler l'intégrité des segments de la mémoire entre deux exécutions de commandes consécutives. Par défaut l'exécution s'effectue sans "DEBUG". Cette option est systématiquement activée en présence du mot clé `CODE`.

3.8.2 Opérande ENVIMA

`ENVIMA = 'TEST'`

Permet d'imprimer dans le fichier `RESULTAT` les valeurs des paramètres définis dans le progiciel `ENVIMA` caractérisant la machine [D6.01.01].

3.8.3 Opérande JEVEUX

`◇JEVEUX =`

Permet d'activer le mode de fonctionnement en debug du gestionnaire de mémoire `JEVEUX` : déchargements sur disque non différés et affectation des segments valeurs à une valeur indéfinie [D6.02.01].

3.8.4 Opérande SDVERI

`SDVERI = 'NON'`

L'usage de ce mot clé est à destination des développeurs. Attention, cette fonctionnalité peut provoquer un surcoût non négligeable lors de l'exécution.

Ce mot clé déclenche la vérification des structures de données produites par les opérateurs. Il est utilisé dans le cadre des procédures de développement du code dans les tests de non régression. Si le mot clé `CODE` est présent, ce mot clé prend la valeur par défaut 'OUI'.

3.9 Mot-clé MEMOIRE

Permet de modifier le mode de gestion de la mémoire. Lors de l'allocation en mémoire d'un segment de valeurs, il est possible soit d'effectuer une recherche de place en provoquant des déchargements sur disque (`GESTION = 'COMPACTE'`), ce qui permet d'utiliser moins d'espace mémoire mais au prix de nombreux accès disque, soit de rechercher de façon prioritaire les zones libres ou correspondant à des accès en lecture seule (`GESTION = 'RAPIDE'`).

Le mot clé `DYNAMIQUE` permet d'activer partiellement ou totalement un mode d'allocation dynamique des objets JEVEUX. Ainsi, il devient possible de partager l'espace mémoire avec des applications ou des bibliothèques appelées depuis le code et de le laisser gérer par le système d'exploitation.

Il peut parfois être nécessaire de limiter l'espace géré par JEVEUX alloué en début d'exécution en faisant passer une valeur en méga mots (1 Mw = 8 Mo) derrière le mot clé `-memjeveux_stat` sur la ligne de commande de l'exécutable.

3.9.1 Opérande GESTION

`GESTION` =

'COMPACTE' : permet d'activer le mode d'allocation mémoire le plus économe en place totale. Lors de l'utilisation de cette fonctionnalité, une alarme est émise attirant l'attention de l'utilisateur sur le possible sur-coût en temps affectant certaines commandes (par exemple `AFFE_CHAR_MECA`).

'RAPIDE' : permet d'activer le mode d'allocation mémoire privilégiant un accès rapide.

3.9.2 Opérande TYPE_ALLOCATION

`TYPE_ALLOCATION` = `ty`

- 1 : gestion standard de mémoire, on ne distingue pas les objets à allouer,
- 2 : les objets systèmes de collection sont alloués en fin de zone mémoire de façon à éviter d'éparpiller ces derniers et de trop fractionner les zones susceptibles d'accueillir de gros objets,
- 3 : même type d'allocation que précédemment, mais s'appliquant sur un critère de taille des objets,
- 4 : la zone mémoire est partitionnée en deux, une zone est réservée à l'allocation des petits objets.

3.9.3 Opérande TAILLE

`TAILLE` = taille en mots (unité d'adressage en entier) définissant les petits objets utilisée pour un type d'allocation 3 ou 4.

3.9.4 Opérande PARTITION

`PARTITION` = rapport entre la taille de la zone mémoire utilisée pour l'allocation des "gros" objets et la zone totale.

Cette zone est située en fin de segmentation, les objets systèmes propres à JEVEUX sont alloués dans la partition réservée au "petits" objets.

Remarque :

Si l'une des partitions est saturée, on revient à un mode de gestion standard de la mémoire (`TYPE_ALLOC = 1`).

3.9.5 Opérande TAILLE_BLOC

Ce mot clé, autrefois placé sous `SOLVEUR` dans les commandes globales, est utilisé pour définir la taille des blocs de la matrice.

`TAILLE_BLOC` =

On peut choisir la taille des blocs de la matrice de rigidité (`tbloc`). Cette taille est donnée en kiloR8 (1 kiloR8 = 1024 réels). Ce paramètre influe sur le nombre d'opérations d'entrée / sortie et donc sur le temps d'assemblage et de résolution. Par défaut cette valeur est fixée à 800 kiloR8, soit 8 enregistrements par défaut sur le fichier d'accès direct associé à la base JEVEUX.

3.9.6 Opérande DYNAMIQUE

◇ DYNAMIQUE = lg

Ce mot clé permet de définir la taille en entiers au-dessus de laquelle les objets JEVEUX seront alloués dynamiquement, les autres seront gérés dans zone mémoire allouée en début d'exécution. Il faut tenir compte de cette valeur pour éviter de sur-dimensionner la mémoire JEVEUX définie lors du lancement de l'exécutable (paramètre Mémoire Aster dans l'interface astk).

Si lg vaut 1, tous les objets JEVEUX seront alloués dynamiquement, c'est la valeur par défaut. Si le mot clé DYNAMIQUE est absent, les objets JEVEUX seront tous gérés dans la zone réservée en début d'exécution.

3.10 Mot-clé RESERVE_CPU

Permet de réserver une part du temps CPU attribué au job pour terminer proprement l'exécution en cas d'arrêt par manque de temps CPU détecté par une commande Aster. Ce mécanisme n'est utile que dans le cas d'une exécution batch de Code_Aster. La valeur de cette réserve peut être indiquée en valeur absolue ou bien sous forme d'un pourcentage du temps CPU total. Cette valeur est bornée par la valeur du mot clé BORNE.

Lorsque le mot clé CODE est présent, c'est à dire pour l'ensemble des tests de non régression, on impose systématiquement une réserve de temps CPU de 10 secondes si le mot clé RESERVE_CPU est absent.

3.10.1 Opérande VALE

Valeur exprimée en secondes soustraite au temps CPU total, sur lequel certaines commandes globales se base pour arrêter proprement l'exécution.

3.10.2 Opérande POURCENTAGE

Pourcentage soustrait au temps CPU total, sur lequel certaines commandes globales se base pour arrêter proprement l'exécution.

3.10.3 Opérande BORNE

Valeur maximale de la réserve de temps, valant par défaut 180 secondes.